安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守ってい ただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社 製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/ トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、 使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

\triangle	警告・注意を促す内容を示します。(例: 🛕 感電注意)	
してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: ① 分解禁止)		
	しなければならない行為を示します。(例: 🎨 プラグをコンセントから抜く)	

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する 警告や注意指示に従ってください。

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。

分解禁止

火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

液体や異物が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセン トから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求め の販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 使用禁止

> 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、 指導のもとで行うようにしてください。

電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置 強制 さわってけがをする恐れがあります。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コン

セントから電源プラグを抜いてください。 **電源プラグを** そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求め

濡れた手で本製品に触れないでください。

パソコンおよび周辺機器の電源ブラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。 お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載さ れた期間、条件のもとにおいて修理をいたします。 ・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。 ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

	フリガナ
お名前	
	=
ご 住 所	'
	TEL: () –

製 品 名	DH-KONE/U2DSシリーズ
シリアルNo.	製品本体に記載
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理を ご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入なさらないでください。				
年 月 日	サービス内容	担 当		

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシな ど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納用機器へのアクセス中 は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしたり、リセットしないでください。 データを消失・破損する恐れがあります。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコ ン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべての

データをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響 を及ぼすことがあります。

・ 強い磁界、静電気が発生するところ

温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ →故障の原因となります。 ほこりの多いところ

→けが、故障、破損の原因となります。 振動が発生するところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 平らでないところ

→故障や変形の原因となります。 直射日光が当たるところ

火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。 漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

アプリケーションソフトの動作中に電源スイッチをOFFにしたり、リセットしないでください。 データを消失・破損する恐れがあります。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

BUFFALO 35010323 ver.05 [5-01] C10-015

DHKONE/U2DSシリーズ ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品では、お使いのパソコンでワンセグ放送やデジタルラジオの視聴、録画などを行うことができます。

ワンセグ放送とは...


ワンセグとは、2006年4月1日から開始された、地上デジタル放送サービスの一つで、13セグメントに分か れた地上デジタル放送の帯域の1つ(1セグメント)を使い、映像・音声・データを放送することから、「ワンセ グ」と呼ばれています(詳しくは社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)のホームページ (http://www.dpa.or.jp/)をご覧ください)。

デジタルラジオとは...

デジタルラジオ(地上デジタル音声放送)とは、2003年10月10日から開始された首都圏と近畿圏で実用 化試験放送という形で提供している音楽、音声、文字、・写真などの静止画、簡易動画を含む放送です(詳 しくは社団法人デジタルラジオ推進協会(DRP)のホームページ(http://www.d-radio.or.jp/)をご覧く

箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。



□高感度外部アンテナ □外部アンテナ用スタンド台(吸盤タイプ) □F型コネクター変換アダプター..... □ユーティリティーCD ✓ユーザーズマニュアル(本紙).... ※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、

本製品と一緒にお送りください。 ※ユーザー登録や修理のときにシリアルナンバーの入力が必要です。本製品をパソコンに取り 付ける前に、本製品に貼られているシリアルナンバーをP4の保証書に記入してください。 ※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

セットアップしよう

ドライバーやソフトウェアをインストールし、本製品をパソコンに取り付けます。

■ Windowsをお使いの方へ

Windowsをお使いの場合、次の手順でセットアップしてください。

【 パソコンの電源をONにします。



(3)

コンピューターの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外 のユーザー名では正常にインストールできません。

ユーティリティーCDをパソコンにセットします。

※Windows 7/ Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 [BuffaloInst.exeの実行]をクリックしてください。また、Windows 7では「次のプ ログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されたら、[は い]をクリックしてください。Windows Vistaでは「プログラムを続行するにはあ なたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。



-1 「DH-KONE/U2DSのセットアッ プ」を選択します。

※画面はWindows Vistaの例です。

-2 [開始]をクリックします。

愛メモ □

この画面が表示されないときは、ユーティリティーCD内の「BuffaloInst.exe」をダブ ルクリックしてください。

以降は画面の指示にしたがってセットアップ(本製品の取り付け、ドライ バー/ソフトウェアのインストール)をしてください。

※セットアップ中、本製品をパソコンに接続した際に本製品のちょいテレ内蔵メモリーが認 識され、「フォルダを開いてファイルを表示」と表示されることがあります。このようなと きは、右上の[×]をクリックして画面を閉じてください。

※セットアップ完了後、パソコンの再起動を行います。

以上でセットアップは完了です。

■ Mac OSをお使いの方へ

Mac OSをお使いの場合、次の手順でセットアップしてください。

コンピューターの電源をONにします。

ユーティリティーCDをコンピューターにセットし、CD内の[ちょいテレ ナビゲータ]アイコンをダブルクリックします。



- 「かんたんスタート」をクリックします。

「パスワードを入力してください。」と表示されたら、OSの管理者権限を 持つ名前とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

(日) 「使用計品大力」 順にクリックします。 「使用許諾契約」をよく読み、同意する場合は、[続ける]→[同意します]の

-1 [インストール]を選択します。

※アンインストールしたいときは、こちらから[アンインストール]を ── ── 2 [インストール]を選択します。 ※「"続ける"をクリックすると、現在実行しているすべてのアプリケーションを自動的に終了します。」

と表示されたときは、[続ける]をクリックしてください。手動で他のアプリケーションを終了させたいときは、[キャンセル]をクリックし、各アプリケーションを終了させてください。

【7】「インストールが完了しました」と表示されたら、[終了]をクリックします。

※お使いの環境によっては、フォントのインストール画面が表示されることがあります。こ のようなときは、表示された画面で[フォントのインストール]をクリックしてください。

本製品をコンピューターに取り付けます。

以上で本製品のセットアップは完了です。



CD・DVDドライブが搭載されていないパソコンへセットアップするときは、2ページに記載の「ちょいテレ内蔵メモリーからのセットアップ」をご参照ください。

(1)

DH-KONE/U2DSシリーズ ユーザーズマニュアル 2009年12月4日 第5版発行 発行 株式会社バッファロー

(4)

■ ちょいテレ内蔵メモリーからのセットアップ

本製品内蔵のちょいテレ内蔵メモリーには、付属のユーティリティーCDと同じ内容が収録されてい ます。CD・DVDドライブが搭載されていないパソコンへセットアップするときは、次のように本 製品内蔵のちょいテレ内蔵メモリーからセットアップしてください。

Windows 7/ Vista

- 1.本製品をパソコンに取り付けます。本製品のちょいテレ内蔵メモリーが認識され、[自動再生]画 面が表示されます。
- ※「新しいハードウェアが見つかりました」画面が表示されますが、何も操作せずに表示したままにしておい
- **2.** [フォルダを開いてファイルを表示]をクリックし、ちょいテレ内蔵メモリーの[SETUP]-[Win] フォルダー内のBuffaloInst.exeをダブルクリックします。簡単セットアップが起動します。
- ※Windows 7では「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。Windows Vistaでは「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表 示されたら、[続行]をクリックしてください。
- **3.**[DH-KONE/U2DSのセットアップ]を選択し、[開始]をクリックします。
- 4.以降は画面の指示にしたがってセットアップを進めてください。
- ※セットアップ中、本製品を取り付けるよう案内のある画面では、既に本製品は取り付けられていますので、 そのまま[次へ]をクリックしてください。
- ※セットアップ中「デバイスドライバソフトウェアは正しくインストールされませんでした」「デバイスが セットアップ手順よりも前に接続されている可能性・・・(省略)パソコン再起動時にデバイスが認識されま す。」と表示されることがあります。このようなときは、このままセットアップを続行してください。

再起動後自動でドライバーが読み込まれデバイスが使用可能になります。

以上でちょいテレ内蔵メモリーからのセットアップは完了です。

Windows XP

- **1.**本製品をパソコンに取り付けます。本製品のちょいテレ内蔵メモリーが認識されます。 ※新しいハードウェアの検出ウィザードが表示されますが、何も操作せずに表示したままにしておいてください。 ※[システム設定の変更]画面が表示され、「今すぐ再起動しますか?」と表示されることがあります。このよ
- 2. [フォルダを開いてファイルを表示する]をクリックし、ちょいテレ内蔵メモリーの[SETUP]-[Win]フォルダー内のBuffaloInst.exeをダブルクリックします。簡単セットアップが起動します。
- **3.**[DH-KONE/U2DSのセットアップ]を選択し、[開始]をクリックします。

うなときは、[いいえ]をクリックしてください。再起動は手順5で行います。

- **4.**以降は画面の指示にしたがってセットアップを進めてください。
- ※セットアップ中、本製品を取り付けるよう案内のある画面では、既に本製品は取り付けられていますので、 そのまま[次へ]をクリックしてください。
- 5.「パソコンを再起動してください」と表示されたら、[再起動]をクリックします。 以上でちょいテレ内蔵メモリーからのセットアップは完了です。

Mac OS

- 1.本製品をコンピューターに取り付けます。本製品のちょいテレ内蔵メモリーがマウントされます。
- **2.** ちょいテレ内蔵メモリーの[SETUP]-[Mac]フォルダー内のDHKONEU2DS_xxx.dmgをダブルク リックします。[DHKONEU2DS_xxx]がマウントされます。 ※xxxはプログラムのバージョン番号です。バージョンによって異なります。
- **3.**[DHKONEU2DS_xxx]内の[ちょいテレナビゲータ]をダブルクリックします。
- 4.以降は画面の指示にしたがってセットアップを進めてください。

以上でちょいテレ内蔵メモリーからのセットアップは完了です。

※本製品を取り外すときは、ちょいテレ内蔵メモリーをアンマウントする必要があります。ちょいテレ内蔵メ モリーをアンマウントするときは、先にCDイメージ[DHKONEU2DS_xxx]をアンマウントしてから行って

ちょいテレ内蔵メモリー内の[SETUP]フォルダーを誤って消去してしまったときは、対応するOS で付属のユーティリティーCDからちょいテレ内蔵メモリーへコピーしてください。 ※WindowsからMac用のデータをコピーすることできません。

ステップ3へつづく

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- BUFFALO[™]は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商 標です。本書では、 $^{™}$ 、 $^{™}$ 、 $^{™}$ 0、 $^{⋄}$ 0などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは 一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販 売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする 設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や 設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願いま
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製
- 品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使 ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しており 事打に、表記が成体に関ひ、定め条件 1 を達えていた。ません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意 事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバック
- ップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらか ■ 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵

本製品について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラ ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正 しい取り扱いをしてください。

受信障害について

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われ ましたら、パソコンの電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。 ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる

・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

パソコンでワンセグ放送を楽しもう

ここまでの設定が完了したら、PCast TV for ワンセグを使ってワンセグ放送を見たり、録画を してみましょう。

■ PCastTV for ワンセグの起動と終了

デスクトップ画面にあるショートカットアイコン 💹 をダブルクリックすると、 PCastTV for ワンセグが起動します。

※Mac OSをお使いの場合、本製品をコンピューターに接続していないとPCastTV for ワンセグは起動しません。 ${
m *Mac}$ OSをお使いの場合、初回起動時は、[チャンネル設定]画面が表示されます。[自動取得]または、お住まいの 地域を選択し、[OK]をクリックしてください。

PCastTV for ワンセグを終了する場合は、メインウィンドウ左上(Windowsでは右 上)の[×]をクリックしてください。

■ PCastTV for ワンセグの画面

メインウィンドウ

サブウィンドウ



※本紙ではWindowsを例に説明しています。Mac OSをお使いの場合、一部画面が異なります。 各OSでの詳しい操作方法は、ヘルプをご参照ください。

■ PCastTV for ワンセグでできること

PCastTV for ワンセグでは、ワンセグ放送の視聴、録画、静止画のキャプチャー等をするこ とができます。使い方については、PCastTV for ワンセグヘルプをご参照ください。

- ※ 地上デジタル放送のサービス提供エリアでのみ視聴が可能です。
- ※ サービス提供エリア内であっても、地下街・地下鉄・ビル内など放送波の届かない場所での視聴はできません。 ※ 電波の受信状態が不安定な場合、映像が途切れたりブロックノイズが現れることがあります。
- ※ 緊急警報放送信号による自動起動には対応していません。
- ※ ワンセグ放送の録画データは、著作権保護のために暗号化されています。そのため、録画した番組を再生す るには、録画時に使用したワンセグチューナーをあらかじめパソコンに接続しておく必要があります。

■ ムーブ機能で録画データを移動する(Windowsのみ)

録画した番組をパソコンからメモリーカードへ移動(ムーブ)させて携帯電話やPSP® 「プレイステーション・ポータブル」、PLAYSTATION®3の端末で見ることもできます。

- ムーブ機能は、PCastTV for ワンセグのサブウ ィンドウの[ビデオ]タブよりムーブしたいファ
- イルを選択し、[ムーブ]をクリックすることで、 データを移動させます。

詳しくは、PCastTV for ワンセグヘルプをご参 照ください。

※対応メモリーカード SDメモリーカード(8MB~2GBまで)、 SDHCメモリーカード(4GBまで)、miniSDTMカード、microSDTMカード、メモリースティック PRO デュオTM、 メモリースティック PRO テュオ TM、 メモリースティック PRO-HG デュオ TM、 メモリースティック マイクロ(M2) TM ※専用アダプター

※対応したリーダ/ライタが別途必要です。 ※メモリーカードへ移動した番組はパソコンから削除されます。 ※SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、miniSDTMカード、microSDTMカードへ移動した番組をパソ コンへ戻すことはできません。

※対応機種情報は弊社ホームページをご覧ください。 ※SDカードへムープを行う場合はインターネットに接続されている必要があります。

※SDカートへムーノを行う場合はインダーネットに接続されている必要がのジます。
※Windows 7(64bit)/ Vista(64bit)ではメモリーカードにムーブすることはできません。
※"Memory Stick" "メモリースティック PRO デュオTM" "メモリースティックPRO-HG デュオTM" "メモリースティックマイクロ(M2) TM" および " はソニー株式会社の商標です。
※miniSDTM、miniSDTMカード、microSDTMカードは、SD Card Associationの商標です。
※PLAYSTATION® 3で視聴する場合、ソニー製 マジックゲート対応"メモリースティック"USBリーダー/

ライター(MSAC-US40)が必要になります。 ※PSP®で再生する場合、PSP®のファームウェアバージョンが3.70以降である必要があります。 ※ "PlayStation"、 "PLAYSTATION" および "PSP" は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの

※本製品は当社のオリジナル商品であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントのライセンス商

※当社独自の動作検証に基づくものです。

■ ちょいテレ内蔵メモリーでデータを持ち運ぶ(Windowsのみ)

本製品には、ちょいテレ内蔵メモリーが搭載されています。パソコンで録画したデータ をちょいテレ内蔵メモリーにムーブすることで、他のパソコンでも録画したデータを 視聴することができます。使い方については、PCastTV for ワンセグヘルプをご参照 ください。

※他のパソコンで視聴する場合、他のパソコンでもステップ2の手順で本製品をセットアップしてください。 ※Mac OSをお使いの場合、ちょいテレ内蔵メモリーに保存した動画データを他のコンピューターで再生す ることはできません。

※再生には録画時に使用したワンセグチューナーをあらかじめパソコンに接続しておく必要があります。

画面で見るマニュアルの読みかた 「PCastTV for ワンセグヘルプ」



付属のソフトの使用方法や注意事項などは、各ソフトウェアのヘルプを参照してくださ い。ヘルプは以下の手順で見ることができます。

Windows:

[スタート] - [(すべての)プログラム] - [BUFFALO] - [PCastTV for ワンセグ] -[PCastTV for ワンセグ ヘルプ]を選択してください。

PCastTV for ワンセグのメニューから、[ヘルプ]-[PCastTV for ワンセグ ヘルプ]を選択 してください。

本製品の取り外しかた

Windows: Windows起動中に本製品をパソコンから取り外す場合は、以下の手順に従って

- **1.** PCastTV for ワンセグを終了します。
- 2. タスクトレイに表示されているPCastTV for ワンセグアイコン 💥 をクリックします。
- 3. [「BUFFALO DH-KONE/U2DS」を取り外す]をクリックします。
- 「安全に取り外すことができます」と表示されます(まだ取り外さないでください)。 **4.** タスクトレイに表示されているPCastTV for ワンセグアイコン をクリックします。
- 5. [USB大容量記憶装置(デバイス)を取り外す] をクリックします。
- 6.「安全に取り外すことができます」と表示されたら、本製品をパソコンから取り外します。


Mac OS: Mac OS起動中に本製品をコンピューターから取り外す場合は、以下の手順に従っ てください。

- 1. PCastTV for ワンセグを終了します。
- 2. デスクトップ画面にマウントされている、本製品のちょいテレ内蔵メモリー(出荷時設定では [DATA]と表示されています)をゴミ箱にドラッグ&ドロップし、アンマウントしてください。
- 3. 本製品をコンピューターから取り外します。

アンテナの付け替え

本製品には、出荷時に取り付けられている高感度ア ンテナ(290mm)以外にも、高感度外部アンテナが 付属しています。


製品出荷時に取り付けられているアンテナでワン セグ放送がうまく受信できない場合や、電波状態 が悪い場所でご使用になる場合は、出荷時に取り 付けられているアンテナを本製品から取り外し、 付属のアンテナを接続します。



₡ メ モ

高感度外部アンテナの底面には磁石がついていますので、スチール製デスクなど に固定することができます。設置場所の材質など、磁石で固定できない場合は、付 属のスタンド台を貼り付けて、その上にアンテナを設置してください。

※アンテナ底面の磁石にフロッピーディスクや磁気カードなどの磁気記録媒体 を近づけないでください。データが消失・破損することがあります。



製品仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp)を参照してください。

インターフェース		USB2.0/USB1.1	
TVアンテナ入力		専用コネクター	
受信チャンネ	ベル	UHF: 13~62ch VHF: 7~8ch	
TV音声		ステレオ / 2ヶ国語対応、サラウンド対応(デジタルラジオのみ)	
映像符号化力	5式	H.264(MPEG4-AVC)ベースライン	
ビットレート	-/フレームレート	最大416kbps/15fps(ワンセグ) 最大990kbps(デジタルラジオ)	
画像サイズ		最大320×240 (放送に依存)	
音声符号化方	5式	MPEG2-AAC	
ビット長/サ	ンプリングレート	16bit/24kHz(ハーフ) 48kHz	
ちょいテレ内蔵メモリー容量		DH-KONE4G/U2DS:4GB(フラッシュメモリー) DH-KONE8G/U2DS:8GB(フラッシュメモリー) OSが表示するディスク容量は、実際のディスク容量と異なる ことがあります。	
使用電源 / 2	本体動作電圧 / 消費電力	USBポートより供給される5V / 5V / 2.5W(最大)	
動作環境		温度:0~35℃ 湿度:20%~85%(結露なきこと)	
外形寸法		約20 (W) ×13 (H) ×79 (D) mm (キャップなし・突起部を除く)	
重量		約23g(アンテナを除く)	
	CPU	Windows 7(32bit) / Vista(32bit): 最新のプロセッサー800MHz以上 Windows 7(64bit) / Vista(64bit): CoreDuo、Core2Duo、Athron64 X2以上 Windows XP: Celeron 800MHz以上 Mac OS: PowerPC G4 1.42GHz以上、Intel Core 1.66GHz以上	
	メモリー	Windows 7 32bit/ Vista 32bit(Basic/Classic):512MB Windows 7 64bit/ Vista 32bit(Aero)/ Vista 64bit:1GB以上 Windows XP:256MB以上 Mac OS:PowerPC 256MB以上、Intel Core 512MB以上	
	ハードディスク	PcastTV for ワンセグのインストール用にWindowsでは65MB以上、 Mac OSでは35MB以上必要です。 録画する場合は、録画データの保存用に別途空き容量が必要です。	
対応機種	グラフィックカード	Windows 7/ Vista(Aero): DirectX9対応のWDDMドライバー、 128MB以上のグラフィックメモリー Windows XP: ハードウェアオーバーレイ表示可能でXGA以上の 解像度を表示可能なグラフィックカード(AGP/PCI-Express接続を推奨) Mac OS: 解像度800×600以上(1024×768を推奨)、 16ピットHighColorまたはTrueClor	
	サウンド	48kHzステレオ再生およびDirect Soundをサポートする サウンド機能とスピーカー(Windows)	
	対応パソコン	USBポートを標準搭載した DOS/V機(OADG仕様)、およびApple Macintoshシリーズ	
	対応OS	Windows 7(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ XP ServicePack2以降、 Mac OS X 10.4/10.5/10.6	
<windowsをお使いの方へ> ※本製品は、テレビ王国の自動録画サービス「おまかせ録画」に対応しています。自動録画サービスについては、ラ</windowsをお使いの方へ>			

ています。目動録画サービスについては、テレ ビ王国のホームページをご覧ください(ご利用には、メンバー登録が必要です)。 テレビ王国ホームページアドレス http://tv.so-net.ne.jp/

※「テレビ王国」は、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社が運営する、テレビ番組情報サイトです。「テ レビ王国」は、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の登録商標です。 ※本ソフトウェアはiCommand 技術に準拠しています。尚、iCommandはソニーコミュニケーションネットワー

ク株式会社の登録商標または商標です。

<Mac OSをお使いの方へ>

※本製品に付属のMac OS用PCastTV for ワンセグは、DH-KONE4G/U2DS、DH-KONE8G/U2DS専用です。 DH-KONE4G/U2DS、DH-KONE8G/U2DS以外のワンセグチューナー(DH-KONE/U2MAなど)で使用するこ

※Mac OS用PCastTV for ワンセグは、ワンセグチューナーを2台以上の接続して使用することはできません。 <DH-KONE8G/U2DSをお使いの方へ>

ちょいテレ内蔵メモリーは、出荷時にFAT32形式でフォーマットされています。FAT32形式では4GB以上のファ イルを保存することができません。4GB以上のファイルをちょいテレ内蔵メモリーに保存したいときは、OSのフォーマット機能でちょいテレ内蔵メモリーをNTFS形式やXFS形式にフォーマットしてください。フォーマット 手順については、OSのヘルプをご参照ください。

テレビ用同軸ケーブルに取り付ける場合

お部屋にひかれているテレビ線でデジタル放送が受信可能 な環境であれば、本製品のF型コネクター変換アダプターを使 用し、"ちょいテレ"(対応製品)でワンセグ放送の安定した視聴 が可能です。テレビ用同軸ケーブルに取り付けるときは、図の ように接続をしてください。

※地上デジタル放送のサービス提供エリアについては社団法人デ ジタル放送推進協会(Dpa)のホームページ (http://www.dpa.or.jp/)でご確認頂けます。 ※"ちょいテレ"でアナログ放送は受信できません。







保証 契約 約款

の約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定さ れた条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店また は弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。

この約款において、「無償修理」とは、配合権が正しい使用が流に基づい、製品で下野ごとどが帰る。のうでも、製品が正常に機能しない状態をいいます。 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいい 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊

13.2 コンコンスの大学によっています。 6. この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれ

1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受

けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。

2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。 2 時速生と15.00で14で30mmに、Rail Wでと近い別パルない場合。 3 ご提示頂した保証書が、製品名名よど製品とりアルN公等の重要事項が特記入または修正されているでと等により、偽造された 疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルN公等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付さ

5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破

と災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 1 製品の故障が襲われる場合、各製品添付のマニュアルに記載の弊社サポートセンターへご連絡いただくか、同記載の修理ホームページにて修理をお申込ください。その際、弊社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には宅配便など送付控えが

残る方法でご送付ください。新送は固くお断り致します。また、送料は送付元負担とさせていただきます。 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格 を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があ りょう。 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換す

る場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがごさいますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 無償修理により、交換された旧居品まおに相関品等は、弊社につ道宜廃棄処分させて頂きます。 5 有價修理により、交換された旧部品または日製品等にかしていても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された

際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

○ 合作が、物が、ないにお願い。ソンチは、応速がは、地域があった場合では、、原外で関すまたいや、公司が、・毎ノ 損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
と お客様がご購入された製品について、個れた製品があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該限疵を修補しまたは現疵のない製品または同等品に交換数しますが、当該限疵に基づく損害賠償の責に任じません。
3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

(3)